



#### **FIR – C110: EPI'S**

En los trabajos en alturas que por su naturaleza no fuera posible disponer de protección colectiva, deberá utilizarse medios de acceso seguros y cinturones o arneses de seguridad, en función del trabajo a desarrollar, con anclaje u otros medios de protección equivalente



#### **FIR – C111: EPI'S**

En los trabajos en cubiertas donde no sea posible disponer de protección colectiva, deberá utilizarse medios de acceso seguros y cinturones o arneses de seguridad, en función del trabajo a desarrollar, con anclaje u otros medios de protección equivalente



### **FIR – C112: EPI'S**

En los trabajos de vibrado de hormigón deberá utilizarse guantes de goma, botas de agua y protección ocular.

Todo trabajador, se debe proteger de las inclemencias climatológicas.



### **FIR – C113: EPI'S**

Se debe hacer uso en todo momento de calzado de seguridad dentro de una obra, se evita las lesiones por caída de objetos así como las originadas por pisada sobre objeto punzante.



### **FIR – C114: EPI'S**

Nunca podrán estar dos trabajadores atados a una misma cuerda sin que esta esté fijada a un punto de anclaje ni forme un línea de vida correcta..