

Materiales didácticos PRL

FOTOGRAFÍAS DIDÁCTICAS

Con el apoyo de:





FIR – C70: INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL

Los cuadros eléctricos deben señalizarse correctamente, existe una señal adecuada para advertir de la presencia de riesgo eléctrico.



FIR – C71: INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL

Los cuadros eléctricos se deben conservar en perfectas condiciones, con objeto de garantizar en todo momento un índice de protección IP 55



FIR – C72: INSTALACION ELECTRICA PROVIONAL

Los empalmes se deben realizar con cinta termo retráctil, ya que la cinta aislante se va deteriorando con el tiempo.