

Materiales didácticos PRL

FOTOGRAFÍAS DIDÁCTICAS

Con el apoyo de:





FIR - C10: ORDEN Y LIMPIEZA

Una obra sucia y desordenada es una obra insegura.

Acopla los materiales correctamente, sin obstruir las vías de circulación.



FIR - C11: ORDEN Y LIMPIEZA

Manteniendo las áreas de trabajo en orden, los materiales debidamente acoplados o apilados, se evitan resbalones y caídas.



FIR - C12: ORDEN Y LIMPIEZA

De modo particular, se retirarán los restos de materias primas y residuos que generen las máquinas, para permitir un uso cómodo y seguro de las mismas.



FIR - C13: ORDEN Y LIMPIEZA

Tras el desencofrado, se extraerán los clavos y puntas existentes de la madera usada, o se remacharan si ésta no se va a recuperar. Igualmente, serán correctamente apilados, preferiblemente usando recipientes tipo jaula, no sobrecargando con los paquetes el forjado